



RoHS



ELEKTRONİK MUTFAK TERAZİSİ

TS500

KULLANIM KILAVUZU

Kullanım Kılavuzu

Terazimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Normal bakım ve uygun kullanım ile yıllarca güvenilir hizmet sağlayacaktır. Lütfen kullanmadan önce tüm çalışma talimatlarını dikkatlice okuyun.

ÖZELLİKLER

Kapasite: 3kg/6kg/10kg/15kg/25kg
Hassasiyet: 0,1g / 0,2g / 0,5g / 1g
Birimler: g oz tl ct gsm gn lb kg
Dara aralığı: Tam kapasite dara
Otomatik kapanma (isteğe bağlı): 60, 180 veya 300 saniye
Çalışma sıcaklığı: 5-35°C
Ekran: LCD 5 hane

ÇALIŞMA (AÇIK/KAPALI)

1. Teraziyi yatay, düz bir yüzeye yerleştirin ve "ON/OFF" tuşuna basın.
2. "0,0" görüntülenene kadar bekleyin
3. Nesneyi/nesneleri tartım platformuna koyun

SAYIM

1. Numune olarak sayacağınız mal miktarını (25,50,75,100) koyunuz.
2. "Adet" tuşunu iki saniye basılı tutun, ardından "100" göreceksiniz.
3. "MODE" tuşuna bastığınızda "25,50,75,1007" seçeneğini göreceksiniz. Lütfen numune numarası olarak koymak istediğiniz numarayı seçiniz. Daha sonra onaylamak için "PCS" tuşuna basın.
3. Artık saymak istediğiniz malları platformun ortasına koyabilirsiniz; Ekran, platformdaki malların gerçek sayısını gösterecektir.

MOD

Biriminin çeşitli ihtiyaçlarına göre "mod" tuşuna basarak g/oz/lb/kg birimini seçebilirsiniz.

DARA

1. Teraziyi yukarıda anlatıldığı gibi açın
2. "Dara öğesini" platform üzerine yerleştirin
3. "TARE" tuşuna basın ve "0.0"(veya"0") görüntülenene kadar bekleyin.
4. "Net ağırlık-ögesi"ni ekleyin

KALİBRASYON

Standart kalibrasyon: "ON/OFF" tuşuna basarak teraziyi açın, "0.0" görüntülenene kadar bekleyin, ardından "UNIT" tuşuna hızlıca basın ve LCD'de "CAL" görüntülenene kadar basılı tutun, ardından "UNIT" tuşunu bırakın, "UNIT" tuşuna basın "UNIT" tuşuna tekrar basın, LCD "10000" yanıp söndükten sonra (terazinizin kapasitesine bağlıdır) 10000g (terazinizin kapasitesine bağlı olarak) standart kal ağırlığı ekleyin, 3-4 saniye bekleyin, LCD'de "PASS", ardından "10000" görüntülenir .Kalibrasyon ağırlığını kaldırın, "ON/OFF" tuşuna basarak teraziyi kapatın, kalibrasyon tamamlanmıştır.

UYARILAR

- *Ürün ağırlığı kapasitenin üzerinde olduğunda, ekranda "EE" görünecektir, bu aşırı yük anlamına gelir, hemen ürünü kaldırın.
- *Terazide "LO" görüntülendiğinde bu, pilin zayıf olduğu anlamına gelir, lütfen pilleri değiştirin.
- *Aşırı ısıya veya soğuğa maruz bırakmayın. Teraz normal oda sıcaklığında çalıştırıldığında daha iyi çalışır. Kullanmadan önce daima terazinin en az bir saat boyunca normal oda sıcaklığına alışmasını bekleyin.
- *Terazinizi temiz bir ortamda saklayın. Toz, kir, nem, titreşim, hava akımları ve diğer elektronik ekipmanlara yakın mesafe, terazinizin güvenilirliğini ve doğruluğunu olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle RS radyasyon etkisi durumunda ürün düzgün ve doğru bir şekilde tartılamaz.
- *Dikkatli tutun. Tartılacak tüm öğeleri yavaşça kefenin üstüne koyun. Her ne kadar bu terazi oldukça dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış olsa da, tartım sensörüne kalıcı olarak zarar verebileceği için sert muameleden kaçınınız.
- *Teraziyi sallamaktan, düşürmekten veya başka bir şekilde darbe almaktan kaçınınız. Bu hassas bir alettir ve çok dikkatli kullanılmalıdır.